



Enregistreur Numérique Tascam DR07

Fonctions Principales

Allumer / Eteindre l'appareil : maintenir la touche « Power » pendant 5 sec (touche sur le côté gauche)

Enregistrer : Appuyer sur « Record » la touche clignote en rouge
Appuyer de nouveau sur « Record » la touche s'allume en rouge fixe : l'enregistrement démarre

Pause pendant l'enregistrement : appuyer sur « Record » la touche clignote en rouge
Appuyer de nouveau sur « Record » la touche s'allume en rouge fixe : l'enregistrement redémarre

Arrêter l'enregistrement : appuyer sur « Stop/Home »

Lire un fichier enregistré : Après avoir arrêté (touche « Stop/Home ») choisir le fichier avec les touches >>| et |<< (fichiers nommé DR000XXX.mp3)

Puis appuyer sur >|||

(Brancher un casque ou un amplificateur sur la sortie Line out pour entendre le son - l'appareil ne possède pas de haut-parleur- et modifier le volume de sortie avec les touches output level).

Ou sortir la carte SD (capot sur le côté gauche) après avoir éteint l'appareil et la lire sur un ordinateur.

Effacer un fichier :

Appuyer sur « Menu »

Sélectionner « browse » avec le pad rotatif (molette autour de la touche >|||)

Valider avec la touche >|||

Sélectionner le fichier à effacer (avec le pad)

Valider avec la touche >|||

Sélectionner « delete »

Valider avec la touche >|||

Valider de nouveau avec la touche >||| à la question « are you sure ? »

Appuyer 2x sur la touche « Menu » pour revenir à l'écran principal.